



照明器具	吊物器具
①第1ボーダーライト	①第1ボタン
②第2ボーダーライト	②第2ボタン
③第1サスペンションライト	③第3ボタン
④第2サスペンションライト	④天井反響板
⑤第3サスペンションライト	⑤第4ボタン
⑥アップーホリゾントライト	⑥第5ボタン
⑦ローホリゾントライト	⑦第6ボタン
⑧ピンスポットライト室	⑧第7ボタン
⑨シーリング投光室	⑨正面反響板
	⑩第8ボタン
	⑪ホリゾント幕

天井

マスノコ天端

8,500

1,000

9,500

5,500

4,000

4,000

4,500

管の子

⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

⑥

⑤

④

②

①

③

⑧

⑧

⑦